

Ficha técnica

Termómetro INT/EXT Doble Pantalla

Referencia 91000-041/B

Especificaciones

- -50+70°C / -58+158°F
- Resolución : 0.1°
- Precisión : ±1°C / ±2°F
- Cable : 200 cm
- MÁX/MÍN
- INT/EXT
- Alarma
- 1 pila AAA
- En blister BIOTEMP



Modo de empleo

Coloque la pila en su compartimento para mostrar la temperatura. Pulse el botón [°C/°F] para seleccionar la unidad de medición.

FUNCIÓN DE MAXIMA y MINIMA

Pulse [MAX / MIN] para leer la temperatura máxima.

Pulse [MAX / MIN] para leer la temperatura mínima.

Pulse [MAX / MIN] otra vez para leer la temperatura ambiente.

Presione 1 segundo [MAX / MIN] para borrar la memoria.

FUNCIÓN DE ALARMA

Pulse [ALE] para iniciar la función de alarma : ALE (ON) aparece en la pantalla.

Pulse el mismo botón otra vez : ALE (OFF) aparece.

Sin ningún ajuste dentro de 2 seg. la pantalla volverá a la temperatura inicial.

Sostenga el botón [ALE] durante 3 seg. : la alarma de temperatura externa (out) parpadea, pulse [°C/°F] para cambiar la temperatura OUT por defecto (-1°C / 30°F).

Pulse otra vez [ALE] y después [°C/°F] para cambiar la temperatura IN por defecto (5°C / 39.2°F). Pulse [ALE] para completar la configuración. En el caso de que se supere la temperatura establecida, la alarma sonará 5 veces cada minuto, hasta cuando la temperatura va subir nuevamente por encima del límite especificado.

Instrumentos Confiables para el AGRO